

WZORNIK ZAOKRĄGLEŃ NAROŻNIKÓW

PRZED WYKONANIEM POMIARU NALEŻY SPRAWDZIĆ, CZY WZORNIK ZOSTAŁ WYDRUKOWANY W ODPOWIEDNIEJ SKALI.
W USTAWIENIACH DRUKARKI ZAZNACZ POLE „FAKTYCZNY ROZMIAR”.

R2

R3

R4

R5

R6

R7

R8

R9

R10

R11

R12

R13

R14

R15

R16

R18

R20

R22

R24

R26

R28

R30

R32

R34

WZORNIK ZAOKRĄGLEŃ NAROŻNIKÓW

PRZED WYKONANIEM POMIARU NALEŻY SPRAWDZIĆ, CZY WZORNIK ZOSTAŁ WYDRUKOWANY W ODPOWIEDNIEJ SKALI.
W USTAWIENIACH DRUKARKI ZAZNACZ POLE „FAKTYCZNY ROZMIAR”.

R36

R38

R40

R45

R50

R55

R60

WZORNIK ZAOKRĄGLEŃ NAROŻNIKÓW

PRZED WYKONANIEM POMIARU NALEŻY SPRAWDZIĆ, CZY WZORNIK ZOSTAŁ WYDRUKOWANY W ODPowiedniej SKALI.
W USTAWIENIACH DRUKARKI ZAznACZ POLE „FAKTYCZNY ROZMIAR”.

R65

R70

R80

WZORNIK ZAOKRĄGLEŃ NAROŻNIKÓW

PRZED WYKONANIEM POMIARU NALEŻY SPRAWDZIĆ, CZY WZORNIK ZOSTAŁ WYDRUKOWANY W ODPOWIEDNIEJ SKALI.
W USTAWIENIACH DRUKARKI ZAZNACZ POLE „FAKTYCZNY ROZMIAR”.

R90

R100